

Montageanleitung Regentrinnensystem für Pultdachzelte

1. Schieben Sie die mitgelieferten Rohrschellen auf Ihr vorhandenes Vordachgestänge. Die drei 28 er Schellen gehören auf die Vordachstützen. Die 25 er Schellen verteilen Sie gleichmäßig auf die Zwischenräume.
2. Nehmen Sie die Schrauben 6 x 60 und drehen Sie eine Mutter bis zum Ende drauf. Legen Sie eine Unterlegscheibe drauf und dann kommt wieder eine Mutter. Die Muttern benötigen Sie nachher um ein Gefälle einzustellen damit das Regenwasser in die richtige Richtung fließt. Siehe Bild Nr. 1
3. Halten Sie die Regenrinne an Ihr Vordach und markieren Sie sich die Stellen wo die Rohrschellen sitzen. Bohren Sie dort die Löcher im Durchmesser von 6,5 mm.
4. Stecken Sie die Schrauben durch das gebohrte Loch und schrauben sie sie in die Rohrschelle. Richten Sie die Rinne aus und ziehen die Schrauben ganz fest.
5. Der nächste Schritt ist das Verbinden der einzelnen Regenrinnenstücke. Hierzu nehmen Sie die Verbinder, stecken diese über die Verbindungsstelle und bohren 4 Löcher im Durchmesser von 4,1 mm. Die Position sehen Sie auf dem Bild Nr. 2. Zur Abdichtung liefern wir Ihnen ein Butylband mit. Dieses drücken Sie an der Verbindungsstelle in die Nahtstelle. Achten die darauf das es gut plattgedrückt ist damit es nicht so dick aufrägt. Setzen Sie dann den Verbinder auf, stecken die Nieten durch und ziehen Sie diese mit einer Nietenzange fest.

Bild 1



Bild 2



6. Den Regenablauf können Sie Rechts oder Links anbringen. Halten Sie ihn an die gewünschte Position und zeichnen das Ablaufloch an. Bohren sie ein Loch im Durchmesser von 35 mm. Für die 4 mitgelieferten Schrauben für den Regenablauf brauchen Sie keine Löcher vorbohren. Diese Schrauben haben einen Bohrkopf so dass Sie die direkt reinschrauben können. Siehe Bild Nr. 3
7. Danach werden die beiden Endkappen auf die Rinne gesteckt.

Bild 3



8. Als letztes wird die Höhe der Rinne eingestellt. Hierfür drehen Sie die obere Mutter ganz rauf. Die untere Mutter drehen Sie so hoch bis das Gefälle richtig ist. Wenn alle unteren Muttern richtig eingestellt sind, kontern Sie diese mit der oberen Mutter.
Fertig !!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Regenrinne.

